



Портативное светосигнальное оборудование для вертодромов из США



Краткое описание решения

- Комплект Мобильного (переносного) светосигнального оборудования состоит из набора огней периметра вертолетной площадки (рис.1).
- Количество огней в комплекте подбирается в соответствии с потребностью заказчика. Стандартный цвет линзы - зеленый, корпуса огня - желтый. Цвет линзы и корпуса может быть изменен по желанию заказчика (зеленый, желтый, синий, белый) (рис.2).
- В комплект огней может быть включен стробоскопический импульсный маяк (рис.3).
- Под комплект оборудования подбирается соответствующий кейс (футляр) (рис.4а b 4b).
- Каждый огонь имеет собственное автономное питание от 2-х щелочной батарей или аккумуляторов размером "С" (рис.5).
- По желанию заказчика могут быть поставлены направленные огни (рис.6).
- Выключатель находится на корпусе огня.
- Имеется решение дистанционного включения / выключения огней.
- Имеется стробоскопическое и светодиодное исполнение огней.

Применение и характеристики

- Применяется для ситуаций, когда нет возможности использовать стационарное сертифицированное оборудование, а также в экстренных ситуациях приземления в темное время суток.
- За границей используется для нужд МЧС, пожарных служб, полиции, военных, лесоохранных служб, перевозки тяжелых грузов, буровых установок, морских и речных судов, коммерческих перевозок, частных вертолетных площадок и пр.
- ВАЖНО. Данное оборудование не сертифицируется, поэтому решение о его использовании принимается пилотом, эксплуатантом вертолетов или местными властями.
- Быстро разворачивается и сворачивается в течение нескольких секунд.
- Не требует фиксации на поверхности.
- Огни водонепроницаемы.
- Время работы батарей: ок. 30 часов - рабочий режим, 7 дней - режим ожидания